



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

PV58

QUICK INSTALLATION GUIDE
WIRELESS GAMEPAD

WWW.GENESIS-ZONE.COM

V | 20170201PV58

FEATURES

- Ability to switch between X-Input/D-Input modes
- Analogue triggers and joysticks
- Vibration Feedback

INSTALLATION

- Connect wireless USB adapter to your PC or console.
- Press the Genesis button, until diodes start to blink.
- Gamepad is ready to use, when diodes shine without blinking.

SPECIFICATION

- Buttons number 12
- Analog sticks 2
- Interface USB 2.0
- Communication Wireless
- Operating modes X-Input/D-Input
- System requirements Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

PACKAGE CONTENT

- PV58 wireless gamepad
- Quick installation guide

REQUIREMENTS

- PS III or PC compatible device with a USB port
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

SWITCHING BETWEEN X-INPUT AND D-INPUT MODES

- To switch between X-Input and D-Input modes while gamepad is connected to PC, press Genesis button for 8 seconds.
- If in Control Panel gamepad is detected as USB Gamepad it means it works in D-Input mode.
- If in Control Panel gamepad is detected as Controller (XBOX 360 for Windows), it means it works in X-Input mode.
- On the console gamepad is automatically detected in D-Input mode, and there is no possibility to change that. .
- To enable vibrations on PC, please go to genesis-zone.com and download driver for the gamepad

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



GLÓWNE CECHY

- Przełączanie między trybami X-Input/D-Input
- Analogowe spusty i drążki
- Wibracje

INSTALACJA

- Podłącz bezprzewodowy adapter USB do konsoli lub PC.
- Przytrzymaj przez kilka sekund guzik z logo Genesis, dopóki kontrolki nie zaczną migać.
- Kiedy kontrolki zaczną nieprzerwanie świecić, proces parowania zakończył się.

SPECYFIKACJA

- Liczba przycisków 12
- Gałki analogowe 2
- Interfejs USB 2.0
- Komunikacja Bezprzewodowa
- Tryby X-Input/D-Input
- Wymagania systemowe Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI X-INPUT ORAZ D-INPUT

- Aby przełączyć się na PC między trybami X-Input i D-Input, należy przez 8 sekund przytrzymać przycisk Genesis w czasie, kiedy gamepad podłączony jest do komputera.
- Jeśli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako USB Gamepad, pracuje w trybie D-Input.
- Jeśli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako Controller (XBOX 360 for Windows), pracuje w trybie X-Input.
- Na konsoli gamepad automatycznie wykrywany jest w trybie D-Input, bez możliwości przełączenia.
- By włączyć wibracje na PC, konieczne jest pobranie sterowników ze strony genesis-zone.com

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

ZAWARTOŚĆ

- Gamepad bezprzewodowy PV58
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PS III lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurczonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



VLASTNOSTI

- Možnost přepínání mezi režimy X-Input/D-Input
- Analogové triggery a joysticky
- Vibrace

INSTALACE

- Připojte bezdrátový USB adaptér do PC, nebo konzoly.
- Přidržte tlačítko s logem Genesis po dobu až dioda nezačne blikat.
- Když se dioda trvale rozsvítí, instalace je úspěšně dokončena.

SPECIFIKACE

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| • Počet tlačítek | 12 |
| • Analogové páky | 2 |
| • Rozhraní | USB 2.0 |
| • Komunikace | Bezdrátový |
| • Režimy | X-Input/D-Input |
| • Systémové požadavky | Windows®
2000/ME/XP/Vista/7/8/10 |

OBSAH BALENÍ

- Bezdrátový gamepad PV58
- Stručný návod k obsluze

POŽADAVKY

- PS III, Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměli by být zakryté. Zablkování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY X-INPUT A D-INPUT

- Pro přepínání mezi režimy X-input a D-input, když gamepad je připojen k počítači, přidržte tlačítko s logem Genesis po dobu 8 sekund.
- Pokud je gamepad na ovládacím panelu detekován jako „USB Gamepad“ znamená to, že pracuje v režimu D-input.
- Pokud je gamepad na ovládacím panelu detekován jako „Controller (Xbox 360 for Windows)“ znamená to, že pracuje v režimu X-input.
- Po připojení ke konzoly gamepad automaticky pracuje v režimu D-input a není možné to změnit.
- Chcete-li povolit vibrace na počítači, přejděte na www.genesis-zone.com a stáhnete ovladač pro gamepad

EN

PL

CZ

SK

DE

RO



VLASTNOSTI

- Možnosť prepínania medzi režimami X-Input/D-Input
- Analógové triggery a joysticky
- Vibrácie

INŠTALÁCIA

- Pripojte bezdrôtový USB adaptér do PC, alebo konzoly.
- Pridržte tlačidlo s logom Genesis po dobu až dióda nezačne blikať.
- Keď sa dióda trvalo rozsvieti, inštalácia je úspešne dokončená.

ŠPECIFIKÁCIA

- Počet tlačidiel 12
- Analógové páky 2
- Rozhranie USB 2.0
- Komunikácia Bezdrôtový
- Režimy X-Input/D-Input
- Systémové požiadavky Windows®
2000/ME/XP/Vista/7/8/10

OBSAH BALENIA

- Bezdrôtový gamepad PV58
- Stručný návod na obsluhu

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškrabanie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škary a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

PREPÍNANIE MEDZI REŽIMAMI X-INPUT A D-INPUT

- Pre prepínanie medzi režimami X-input a D-input, keď gamepad je pripojený k počítaču, pridržte tlačidlo s logom Genesis po dobu 8 sekúnd.
- Ak je gamepad na ovládacom paneli detekovaný ako "USB Gamepad" znamená to, že pracuje v režime D-input.
- Ak je gamepad na ovládacom paneli detekovaný ako "Controller (Xbox 360 for Windows)" znamená to, že pracuje v režime X-input.
- Po pripojení ku konzole gamepad automaticky pracuje v režime D-input a nie je možné to zmeniť.
- Ak chcete povoliť vibrácie na počítači, prejdite na www.genesis-zone.com a stiahnite ovládač pre gamepad

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nie je dovolené postupovať ako s domácim odpadom. Správnym znehodnotením chránite životné prostredie. Podrobné informácie o recyklácii tohoto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.



HAUPTMERKMALE

- Umschaltbar zwischen X-Input/D-Input
- Analog-Trigger und Joysticks
- Vibrationseffekte

INSTALLATION

- Schließen Sie den drahtlosen USB-Adapter an Ihre Konsole oder an den PC an.
- Halten Sie die Taste mit Genesis-Logo einige Sekunden gedrückt, bis die Kontrolllampen zu blinken beginnen.
- Wenn die Kontrolllampen mit Dauerlicht leuchten, ist das Paarungsprozess abgeschlossen.

SPEZIFIKATION

- Anzahl der Tasten 12
- Analog-Sticks 2
- Schnittstelle USB 2.0
- Kommunikation Kabellos
- Modi X-Input/D-Input
- Systemanforderungen Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

UMSCHALTEN ZWISCHEN BETRIEBSARTEN X-INPUT UND D-INPUT

- Um am PC zwischen den Betriebsarten X-Input und D-Input umzuschalten, während der Gamepad am PC angeschlossen ist, halten Sie ca. 8 Sekunden die Genesis-Taste gedrückt.
- Wird der Gamepad am Bedienpult als ein USB Gamepad entdeckt, dann arbeitet er in der Betriebsart D-Input.
- Wird der Gamepad am Bedienpult als ein Controller (XBOX 360 für Windows) entdeckt, dann arbeitet er in der Betriebsart X-Input.
- An der Konsole wird Gamepad automatisch in der Betriebsart D-Input, ohne Umschaltmöglichkeit, entdeckt.
- Um den Vibrations-Modus zu aktivieren, besuchen Sie genesis-zone.com und laden Sie den entsprechenden Treiber für das Gamepad herunter.

PAKET-INHALT

- Gamepad drahtlos PV58
- Schnellinstallationsanleitung

ANFORDERUNGEN

- PS III oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller warrantywarranty

SICHERHEITSINFORMATION

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.



CARACTERISTICI

- Posibilitate de comutare intre modurile X-Input/D-Input
- Tragace si manete analoage
- Feedback cu vibratii.

INSTALARE

- Conectati adaptorul wireless USB la PC-ul sau la consola dumneavoastra.
- Apasati butonul Genesis pana cand LED-ul se aprinde intermitent.
- Gamepad-ul este gata de utilizare cand LED-ul ramane aprins.

SPECIFICATII TEHNICE

- Număr de butoane 12
- Stick-uri analogice 2
- Interfață USB 2.0
- Comunicare Fără fir
- Moduri X-Input/D-Input
- Cerințe de sistem Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

COMUTAREA INTRE MODURILE X-INPUT SI D-INPUT

- Pentru a comuta intre modurile X-Input si D-Input in timp ce gamepad-ul este conectat la PC, apasati butonul Genesis pentru 8 secunde.
- Daca in Control Panel gamepad-ul este identificat "USB Gamepad", inseamna ca functioneaza in modul D-Input.
- Daca in Control Panel gamepad-ul este identificat "Controller (XBOX 360 for Windows)", inseamna ca functioneaza in modul X-Input.
- Pe console gamepad-ul este automat detectat in modul D-Input si nu exista posibilitatea comutarii in celalalt mod.
- Pentru activarea vibratiilor va rugam sa accesati genesis-zone.com si descarcati driverul pentru gamepad

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

CONTINUT PACHET

- Fără fir gamepad PV58
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PS III sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pubela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deșeu menajer. Cand reciclati deșeurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© NATEC GENESIS. All rights reserved. NATEC GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of NATEC GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

