



# EARA BT-X HEADSET

FOR OPTIMAL AUDIO QUALITY

*2play*

# THANK YOU

for choosing a quality product from 4smarts




4smarts GmbH


Postfach 102306

86013 Augsburg, Germany


WEEE-Nr.: DE 14120388




CE  $\geq 75\text{mV}$




[facebook.4smarts.com](https://facebook.4smarts.com)



[instagram.4smarts.com](https://instagram.4smarts.com)



[twitter.4smarts.com](https://twitter.4smarts.com)



[youtube.4smarts.com](https://youtube.4smarts.com)



## I. Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
- Verwenden Sie defekte Ladegeräte oder USB-Anschlüsse generell nicht mehr und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.
- Überladen oder tiefentladen Sie das Produkt nicht. Laden & entladen Sie das Produkt mindestens alle 3 Monate.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen.
- Laden Sie bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. Vierteljährig) nach.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, geben Sie es daher nicht in Kinderhände.
- Im Falle eines undichten Akkus darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung gelangen. Spülen Sie im Falle einer Berührung mit reichlich Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt.
- Lassen Sie das Produkt nur von Fachleuten reparieren.
- Hören Sie über längere Zeiträume nicht mit erhöhter Lautstärke (max. 5 Min. am Stück/ insgesamt max. 3 Stunden pro Woche), da sonst Gehörschäden auftreten können.

- Schließen Sie defekte Geräte wie beispielsweise USB-Kabel nicht an dieses Produkt an.

## II. Lieferumfang

- Headset
- Ladekabel

## III. Technische Daten

- Kapazität: 120mAh
- Akku-Typ: Lithium-Polymer
- Gewicht: 25g
- Eingangsleistung: DC 5V/1A
- Anschluss: Micro-USB
- Ladedauer: 1-2h
- Bluetooth Version: 4.1
- Standby-Zeit: ~350h
- Gesprächszeit: ~9h
- Reichweite: 10m

## IV. Kompatibilität/Voraussetzungen

- Das Smartphone muss die in den technischen Angaben erwähnte Bluetooth-Version unterstützen.

## V. Bildbeschreibung

1. Kopfhörer
2. Mikrofon
3. Lautstärkeregelung
4. Micro-USB Eingang
5. Multifunktionstaste (Answer, Pause, Play, On, Off)
6. LED-Statusanzeige

## VI. Inbetriebnahme

- Verbinden Sie die andere Seite des Kabels mit einer geeigneten Stromquelle. Achten Sie hierbei stets auf die genannten Spannungs- und Leistungsangaben Ihrer Geräte.
- Warten Sie bis das Produkt vollständig geladen ist, bevor Sie fortfahren. Trennen Sie nach vollständigem Laden das Kabel, um den Akku zu schonen.
- Sollte die LED-Statusanzeige (6) aufleuchten oder blinken, schalten Sie das Produkt zunächst aus, indem Sie den An-Ausschalter (5) für 3 Sekunden gedrückt halten.
- Halten Sie den An-Ausschalter (5) für 3 Sekunden gedrückt, bis die LED (6) abwechselnd rot und blau aufleuchtet.
- Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones und suchen Sie nach: 4smarts BT-X
- Sollten Sie nach dem Verbindungsaufbau nach einem Passwort gefragt werden, wählen Sie „0000“.
- Die LED-Statusanzeige (6) signalisiert nun durch blaues Aufleuchten den erfolgreichen Verbindungsaufbau.
- Die Geräte sind nun erfolgreich gekoppelt. Der Verbindungsaufbau findet von nun an stets automatisch statt.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth Funktion am gekoppelten Gerät, um ggf. eine gleichzeitige Verbindung mit einem zweiten Gerät aufzubauen.

- Wiederholen Sie dafür oben genannte Schritte ein weiteres Mal. Aktivieren Sie das Bluetooth des ersten Gerät nach dem erneuten Verbindungsaufbau, um mit beiden gleichzeitig Geräten verbunden zu sein (MultiPoint).

## VII. Hinweise zur Funktion

LED-Status & ihre Bedeutung:

LED Farbe	Frequenz des Aufleuchtens	Funktion
Rot	Intervall-Aufleuchten 2x	Akku niedrig
	Intervall-Aufleuchten 3x	Schalte aus
	Permanent	Gerät wird geladen
Blau	Einmal	Gerät verbunden
	Intervall-Aufleuchten 3x	Schalte ein
	Permanent	Gerät voll aufgeladen
Wechsel Rot/Blau	Wiederholt	Aktiver Verbindungsaufbau

- **Lautstärkeregelung:**  
Tippen Sie kurz + oder - auf der Lautstärkeregelung (3) an, um die Lautstärke anzupassen.
- **Vorwärts / Rückwärts:**  
Halten Sie + oder - auf der Lautstärkeregelung (3) gedrückt, um einen Song nach vorn oder zurück zu springen.

- **Play/Pause:**  
Drücken Sie beim Musik hören kurz die Multifunktionstaste (5) zum Anhalten bzw. Fortsetzen der Wiedergabe.
- **Anruf annehmen / ablehnen:**  
Drücken Sie die Multifunktionstaste (5) kurz zum Annehmen eines Anrufs. Halten Sie die Taste gedrückt, um Anrufe abzulehnen. Drücken Sie die Taste während eines Anrufs erneut, um aufzulegen.
- **Anruf halten:**  
Drücken Sie während eines Anrufs 2x kurz hintereinander die Multifunktionstaste (5), um einen Anruf zu halten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Anruf wiederaufzunehmen.
- **Stimme zwischen Headset und Telefon hin- und herschalten:**  
Halten Sie während eines Anrufs die Multifunktionstaste (5) 1 Sekunde lang gedrückt.
- **Umgang mit mehreren Anrufen:**  
Drücken Sie, wenn während eines Anrufs ein weiterer Anruf auf Ihrem Gerät eingeht, die Multifunktionstaste (5) 2x kurz hintereinander, um den zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf zu halten. Wiederholen Sie diesen Schritt, um zwischen den beiden Anrufen hin- und herzuwechseln. Um den ersten Anruf zu beenden und den zweiten entgegenzunehmen, drücken Sie die Multifunktionstaste (5) 1x kurz.
- **Schneller Rückruf:**  
Tippen Sie die Multifunktionstaste (5) 2x kurz an, um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen.
- **Sprachsteuerung aktivieren:**  
Halten Sie, während Ihr Gerät verbunden ist, die + und die - Taste auf der Lautstärkeregelung (3) 1 Sekunde lang gedrückt, um die Sprachsteuerungsfunktion Ihres Geräts zu aktivieren.
- **Headset auf Werkseinstellungen zurücksetzen:**  
Halten Sie während des Aufladens die Multifunktionstaste (5) gedrückt, bis die LED (6) abwechselnd rot und blau aufleuchtet.

## VIII. Fehlerbeseitigung

### Verbindungsaufbau funktioniert nicht

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt:
  - vollständig geladen ist
  - sich in Reichweite zum Gerät befindet
  - nicht bereits mit anderen Geräten verbunden ist (ggf. Bluetooth an anderen Geräten deaktivieren).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Endgerät:
  - kompatibel zu der in den technischen Angaben angegebenen Bluetooth-Version ist.
  - eine aktive Bluetooth-Verbindung hat, und sich im Pairing-Modus befindet.
  - keine anderen aktiven Geräteverbindungen besitzt.

- Je nach Endgerät und dessen Software kann die erstmalige Verbindungsaufnahme länger dauern. Warten Sie bis zu einer Minute, oder versuchen Sie es ggf. erneut in einer Umgebung mit geringerem bzw. minimalem Funkverkehr.

### **Die Verständigung ist nicht klar**

- Versuchen Sie es erneut in einer wind- und hallfreien Umgebung.
- Versuchen Sie die Verbindung zu einem anderen Endgerät.
- Rufen Sie auf einem anderen Telefon an.
- Versuchen Sie es ggf. erneut in einer Umgebung mit geringerem bzw. minimalem Funkverkehr.

## **IX. Gewährleistung**

Die 4smarts übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

## **X. Hinweis zum Umweltschutz**



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

## **XI. Service und Support**

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf <http://www.4smarts.com/contact>

## **XIII. Konformitätshinweis**

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung nach der RED Richtlinie finden Sie unter [www.4smarts.com](http://www.4smarts.com).

## I. Safety instructions

- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Only use suitable charging devices or USB connections for charging.
- Do not charge devices or USB connections that are defective and do not try to repair them yourself.
- Do not overcharge the product or allow the battery to completely discharge. Discharge & recharge the product at least every 3 months.
- Avoid storing, charging or using batteries in extreme temperatures.
- When stored over a long period of time, batteries should be charged regularly (at least every three months).
- This product is no toy, and should not be given to children.
- In case of a leaking battery avoid a contact with skin or eyes. If a direct contact occurs, wash with plenty of water and consult a doctor.
- This product must only be repaired by professionals.
- Do not expose your ears to high volume for a long period of time (max. 5 min. nonstop/ overall max. 3 hours per week), to avoid hearing damage.
- Do not connect defective devices such as USB cables to this product.

## II. Scope of delivery

- Headset
- Charging cable

## III. Technical specifications

- Capacity: 120mAh
- Battery type: Lithium-Polymer
- Weight: 25g
- Input: DC 5V/1A
- Connector: Micro-USB
- Charging Time: 1-2h
- Bluetooth version: 4.1
- Standby: ~350h
- Talk time: ~9h
- Working Range: 10m

## IV. Compatibility / Requirements

The Smartphone must support the Bluetooth version mentioned in the technical specifications.

## V. Picture description

1. Headphone
2. Microphone
3. Volume Switch
4. Micro-USB input
5. Multifunction key (Answer, Pause, Play, On, Off)
6. LED Indicator



## VI. Operation

Connect the plug of the supplied cable with the related charging connector (4).

Connect the other side of the cable with a suitable source of energy. Always consider the mentioned voltage and power information on your devices in this step.

Wait until the product is fully charged before you continue. Disconnect the cable after the charging, to conserve the battery life.

If the LED indicator light (6) flashes or lights up, switch off the device by keeping the On-/Off-Switch (5) pressed for 3 seconds.

Keep the On-Off Switch (5) pressed for 3 seconds, until the LED (6) starts alternate flashing in red and blue color.

Go to the Bluetooth settings of your Smartphone and search for following device: 4smarts BT-X

If you are asked to enter a code after successfully connecting, you can use the code „0000“.

The LED indicator light (6) shows the successful connection by flashing with only blue light.

The devices are now successfully connected. From now on, the connection will be set up automatically.

Deactivate the Bluetooth function on your connected device if you want to connect a second device simultaneously.

Repeat the above steps on your second device, and activate the Bluetooth at the first device at the very end. The product now connects to both devices at the same time (MultiPoint).

## VII. Hinweise zur Funktion

LED states & their meaning:

LED colour	Fashing frequency	Function
Red	Interval blinking 2x	Battery low
	Interval blinking 3x	Switching off
	Permanent	Device is charging
Blue	Once	Device connected
	Interval blinking 3x	Switching on
	Permanent	Device is fully charged
Changing Red/Blue	Repeatedly	Actively searching for connection

- **Volume switch:**  
Shortly press + or - on the volume switch (3) to regulate the sound volume.
- **Next/Previous:**  
Keep + or - pressed on the volume switch (3) to jump from one song to another.

- **Play/Pause:**  
Shortly press the Multifunction key (5) to pause or continue while listening to music.
- **Take a call / reject a call:**  
Press the multifunction key (5) shortly to take a call. Keep it pressed in order to reject a call. Press the key during a call again in order to hang up.
- **Put a call on hold:**  
Press the multifunction key (5) 2x shortly in quick succession to put a call on hold. Repeat this step to resume the call.
- **Transfer voice between headset and phone:**  
Keep the multifunction key (5) pressed for 1 second during a call.
- **Multiple call handling:**  
When you receive another call while you are making a phone call, press the multifunction key (5) 2x shortly in quick succession to answer the second call and put the first call on hold. Repeat this step to switch between the two calls.  
In order to end the first call and answer the second one, shortly press the multifunction key (5) 1x.
- **Fast ringback:**  
Shortly double press the multifunction key (5) to redial the latest called number.
- **Activate voice control:**  
Keep the + and - button on the volume switch (3) pressed for 1 second in order to activate the voice control function of your device.
- **Factory reset the headset:**  
Keep the multifunction key (5) pressed during charging until the LED (6) starts alternate flashing in red and blue color.

## XIII. Troubleshooting

### Setting up the connection doesn't work

- Make sure that the product:
  - is fully charged
  - is inside the working range of the device
  - is not already connected to any other device (deactivate Bluetooth at surrounding, other devices).
- Make sure that your terminal device:
  - is compatible to the Bluetooth version, listed in the technical data in this manual.
  - has an active Bluetooth connection, and is in pairing mode.
  - does not have other, active connections running.
- Depending on the terminal device and its software, setting up the connection may take longer.  
Wait up to a minute, or try again in surroundings with less or minimal radio communication.

### **The communication is not clear**

- Try again in a mostly wind and hall free surrounding.
- Try to connect the product to a different terminal device.
- Try to call to a different terminal device.
- Try again in surroundings with less or minimal radio communication.

## **XIII. Attestation of conformity**

Hereby, 4smarts GmbH, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at [www.4smarts.com](http://www.4smarts.com).

## **X. Warranty**

The 4smarts GmbH assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation or mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

## **XI. Disposal notification**



Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste.

Consumers are obliged by law to return electric and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.

## **XII. Service and support**

If the product is defective or in case of problems during installation, please consult your dealer or the 4smarts product consulting via <http://www.4smarts.com/contact>

