



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

P65 QUICK INSTALLATION GUIDE **GAMEPAD**

WWW.GENESIS-ZONE.COM

V | 20171114P65

FEATURES

- Ability to switch between X-Input/D-Input modes
- Analogie triggers and joysticks
- Vibration Feedback

INSTALLATION

- Connect the device to the USB port
- System will install driver automatically

SPECIFICATION

- Buttons number 12
- Analog sticks 2
- Interface USB 2.0
- Communication Wired
- Operating modes X-Input/D-Input

PACKAGE CONTENT

- P65 gamepad
- Quick installation guide

REQUIREMENTS

- PS III or PC compatible device with a USB port
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

WARRANTY

- 2 years limited manufacturer warranty

SAFETY INFORMATION

- Use as directed.
- Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage.
- Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other hardware damage.
- Do not use the product in low and high temperatures, in strong magnetic fields and in the damp or dusty atmosphere.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break it.
- Slots and openings in the case are provided for ventilation and should not be obscure. Blocking the vents can cause overheating of the device.

SWITCHING BETWEEN X-INPUT AND D-INPUT MODES

- To switch between X-Input and D-Input modes while gamepad is connected to PC, press Genesis button for 8 seconds.
- If in Control Panel gamepad is detected as USB Gamepad it means it works in D-Input mode.
- If in Control Panel gamepad is detected as Controller (XBOX 360 for Windows), it means it works in X-Input mode.
- On the console gamepad is automatically detected in D-Input mode, and there is no possibility to change that. .
- To enable vibrations on PC, please go to genesis-zone.com

GENERAL

- The safe product, conforming to the EU requirements.
- The product is made in accordance with RoHS European standard.
- The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. Appropriate waste management aids in avoiding consequences which are harmful for people and environment and result from dangerous materials used in the device, as well as improper storage and processing. Segregated household waste collection aids recycle materials and components of which the device was made. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.



RoHS



EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

GLÓWNE CECHY

- Przełączanie między trybami X-Input/D-Input
- Analogowe spusty i drążki
- Wibracje

INSTALACJA

- Podłącz urządzenie do portu USB
- System automatycznie zainstaluje sterownik

SPECYFIKACJA

- Liczba przycisków 12
- Gałki analogowe 2
- Interfejs USB 2.0
- Komunikacja Przewodowa
- Tryby X-Input/D-Input

ZAWARTOŚĆ

- Gamepad P65
- Skrócona instrukcja

WYMAGANIA

- PS III lub urządzenie kompatybilne z portem USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

GWARANCJA

- 2 lata gwarancji producenta

BEZPIECZEŃSTWO

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
- Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji oraz mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Upuszczenie, bądź uderzenie urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia, podrapanie obudowy, bądź inną usterkę produktu.
- Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może je zniszczyć.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać. Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia.

OGÓLNE

- Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.
- Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS.
- Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskiwanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI X-INPUT ORAZ D-INPUT

- Aby przełączyć się na PC między trybami X-Input i D-Input, należy przez 8 sekund przytrzymać przycisk Genesis w czasie, kiedy gamepad podłączony jest do komputera.

Jeśli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako USB Gamepad, pracuje w trybie D-Input.

- Jeśli gamepad wykrywany jest w panelu sterowania jako Controller (XBOX 360 for Windows), pracuje w trybie X-Input.

Na konsoli gamepad automatycznie wykrywany jest w trybie D-Input, bez możliwości przełączenia.

- By włączyć wibracje na PC, konieczne jest pobranie sterowników ze strony genesis-zone.com

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU



RoHS



VLASTNOSTI

- Možnost přepínání mezi režimy X-Input/D-Input
- Analogové triggery a joysticky
- Vibrace

INSTALACE

- Připojte kabel zařízení do USB portu
- Operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače

SPECIFIKACE

- Počet tlačítek 12
- Analogové páky 2
- Rozhraní USB 2.0
- Komunikace Kabelové
- Režimy X-Input/D-Input

OBSAH BALENÍ

- Gamepad P65
- Stručný návod k obsluze

POŽADAVKY

- PS III, Počítač, nebo jiné zařízení s portem USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÍ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOST

- Používejte podle návodu.
- Neautorizované pokusy otevření zařízení vedou ke ztrátě záruky, nebo poškození výrobku.
- Pád, nebo úder může způsobit poškození a poškrábání zařízení, nebo jinou závadu výrobku.
- Nepoužívejte zařízení v horkém, studeném, prašném, nebo vlhkém prostředí.
- Nesprávné používání tohoto zařízení je může zničit.
- Spáry a otvory v pouzdru slouží k chlazení a neměli by být zakryté. Zablokování větracích otvorů může způsobit přehřátí zařízení.

PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMY X-INPUT A D-INPUT

- Pro přepínání mezi režimy X-input a D-input, když gamepad je připojen k počítači, přidržte tlačítko s logem Genesis po dobu 8 sekund.
- Pokud je gamepad na ovládacím panelu detekován jako „USB Gamepad“ znamená to, že pracuje v režimu D-input.
- Pokud je gamepad na ovládacím panelu detekován jako „Controller (Xbox 360 for Windows)“ znamená to, že pracuje v režimu X-input.
- Po připojení ke konzoly gamepad automaticky pracuje v režimu D-input a není možné to změnit.
- Chcete-li povolit vibrace na počítači, přejděte na www.genesis-zone.com a stáhnete ovladač pro gamepad

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU



RoHS



VLASTNOSTI

- Možnosť prepínania medzi režimami X-Input/D-Input
- Analógové triggery a joysticky
- Vibrácie

INŠTALÁCIA

- Pripojte kábel zariadenia do USB portu vášho počítača
- Operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače

ŠPECIFIKÁCIA

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Počet tlačidiel | 12 |
| • Analógové páky | 2 |
| • Rozhranie | USB 2.0 |
| • Komunikácia | Káblové |
| • Režimy | X-Input/D-Input |

OBSAH BALENIA

- Gamepad P65
- Stručný návod na obsluhu

POŽIADAVKY

- Počítač, alebo iné zariadenie s portom USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

ZÁRUČNÁ DOBA

- 2 roky limitovaná záruka producenta

BEZPEČNOSŤ

- Používajte podľa návodu.
- Neautorizované pokusy otvorenia zariadenia vedú ku strate záruky, alebo poškodeniu výrobku.
- Pád, alebo úder môže spôsobiť poškodenie a poškriabanie zariadenia, alebo inú závalu výrobku.
- Nepoužívajte zariadenie v horúcom, studenom, prašnom, alebo vlhkom prostredí.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia je môže zničiť.
- Škary a otvory v púzdre slúžia na chladenie a nemali by byť zakryté. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie zariadenia.

VŠEOBECNÉ

- Bezpečný výrobok splňujúci požiadavky EÚ.
- Zariadenie je vyrobené v súlade s európskou normou RoHS.
- Použitie symbolu WEEE (škrtnutý kôš) znamená, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domácim odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomáhate predchádzať škodlivým následkom, ktoré môžu mať nebezpečný vplyv na ľudí a životné prostredie, z nožnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí, alebo komponentov, ako aj nesprávne skladovanie a spracovanie takéhoto výrobku. Triedený zber odpadu pomáha recyklovať materiály a komponenty, z ktorých boli tieto zariadenia vyrobené. Podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku Vám poskytne predajca, alebo miestne orgány štátnej správy.

PREPÍNANIE MEDZI REŽIMAMI X-INPUT A D-INPUT

- Pre prepínanie medzi režimami X-input a D-input, keď gamepad je pripojený k počítaču, pridržiňte tlačidlo s logom Genesis po dobu 8 sekúnd.
- Ak je gamepad na ovládacom paneli detekovaný ako "USB Gamepad" znamená to, že pracuje v režime D-input.
- Ak je gamepad na ovládacom paneli detekovaný ako "Controller (Xbox 360 for Windows)" znamená to, že pracuje v režime X-input.
- Po pripojení ku konzole gamepad automaticky pracuje v režime D-input a nie je možné to zmeniť.
- Ak chcete povoliť vibrácie na počítači, prejdite na www.genesis-zone.com a stiahnite ovládač pre gamepad

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU



RoHS



HAUPTMERKMALE

- Umschaltbar zwischen X-Input/D-Input
- Analog-Trigger und Joysticks
- Vibrationseffekte

INSTALLATION

- Schließen Sie das Gerät an den USB-Port Ihres Computers
- System Treiber automatisch zu installieren

SPEZIFIKATION

- Anzahl der Tasten 12
- Analog-Sticks 2
- Schnittstelle USB 2.0
- Kommunikation Verdrahtet
- Modi X-Input/D-Input

PAKET-INHALT

- Gamepad P65
- Schnellinstallationsanleitung

ANFORDERUNGEN

- PS III oder PC-kompatibles Gerät mit einem USB-Anschluss
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 Jahre begrenzte Hersteller warrantywarranty

SICHERHEITSINFORMATION

- Gebrauchsanweisung verwenden.
- Nicht autorisierte Reparaturen oder nehmen Sie das Gerät in Stücke machen die Garantie nichtig und kann das Produkt beschädigt werden.
- Vermeiden Sie, um mit einem harten Gegenstand getroffen oder Reibung, sonst wird es führen zu Oberflächen oder andere Hardware-Schäden zu mahlen.
- Das Produkt in niedrige und hohe Temperaturen, darf nicht in starken Magnetfeldern und in der feuchten oder staubigen Atmosphäre.
- Lassen Sie nicht fallen, klopfen oder eine Erschütterung des Gerätes. Eine grobe Behandlung kann es zu brechen.

ALLGEMEINE

- Diese Produkt ist auf Übereinstimmung mit den Anforderungen einer EU-Richtlinie
- Diese Produkt wird in Übereinstimmung mit der RoHS Direktive hergestellt.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Die ordnungsgemäße Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten trägt dazu bei, dass die für Mensch und Umwelt gefährliche Substanzen, sowie durch nicht ordnungsgemäße Lagerung und Weiterverarbeitung der Altgeräte entstehen, vermieden werden. Selektive Sammlung beiträgt dazu, dass die Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde, recycelt werden können. Die separate Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte verhindert, dass darin enthaltene Stoffe die Gesundheit des Menschen und die Umwelt gefährden.

UMSCHALTEN ZWISCHEN BETRIEBSARTEN X-INPUT UND D-INPUT

- Um am PC zwischen den Betriebsarten X-Input und D-Input umzuschalten, während der Gamepad am PC angeschlossen ist, halten Sie ca. 8 Sekunden die Genesis-Taste gedrückt.
- Wird der Gamepad am Bedienpult als ein USB Gamepad entdeckt, dann arbeitet er in der Betriebsart D-Input.
- Wird der Gamepad am Bedienpult als ein Controller (XBOX 360 für Windows) entdeckt, dann arbeitet er in der Betriebsart X-Input.
- An der Konsole wird Gamepad automatisch in der Betriebsart D-Input, ohne Umschaltmöglichkeit, entdeckt.
- Um den Vibrations-Modus zu aktivieren, besuchen Sie genesis-zone.com und laden Sie den entsprechenden Treiber für das Gamepad herunter.

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU



RoHS



CARACTERISTICI

- Posibilitate de comutare intre modurile X-Input/D-Input
- Tragace si manete analoge
- Feedback cu vibratii.

INSTALARE

- Conectati tastatura la un port USB liber al computerului dumneavoastra
- Sistemul de operare va instala automat driver-ul necesar.

SPECIFICATII TEHNICE

- Număr de butoane 12
- Stick-uri analogice 2
- Interfață USB 2.0
- Comunicare Prin cablu
- Moduri X-Input/D-Input

CONTINUT PACHET

- Gamepad P65
- Ghid de instalare rapida

CERINTE DE SISTEM

- PS III sau echipament compatibil PC cu un port USB liber
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- 2 ani cu raspundere limitata

SIGURANTA IN UTILIZARE

- Pastrati echipamentul uscat. Precipitatiile, umiditatea si toate tipurile de lichide sau condensul pot contine minerale ce corodeaza circuitele electronice.
- Nu folositi si nu depozitati echipamentul in zone prafuite sau murdare. Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi inalte (acestea il pot deteriora).
- Nu depozitati echipamentul in conditii de temperaturi scazute (cand acesta revine la temperatura normala, in interiorul lui se poate forma condens care poate duce la deteriorarea echipamentului).
- Nu scapati, loviti sau scuturati echipamentul (utilizarea brutala poate duce la spargerea sa).

COMUTAREA INTRE MODURILE X-INPUT SI D-INPUT

- Pentru a comuta intre modurile X-Input si D-Input in timp ce gamepad-ul este conectat la PC, apasati butonul Genesis pentru 8 secunde.
- Daca in Control Panel gamepad-ul este identificat "USB Gamepad", inseamna ca functioneaza in modul D-Input.
- Daca in Control Panel gamepad-ul este identificat "Controller (XBOX 360 for Windows)", inseamna ca functioneaza in modul X-Input.
- Pe console gamepad-ul este automat detectat in modul D-Input si nu exista posibilitatea comutarii in celalalt mod.
- Pentru activarea vibratiilor va rugam sa accesati genesis-zone.com si descarcati driverul pentru gamepad

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU

GENERALE

- Produsul este unul sigur, conform cu cerintele UE.
- Acest produs este fabricat in concordanta cu standardul european RoHS.
- Utilizarea simbolului WEEE (pebela taiata cu un X) indica faptul ca acest produs nu este deseul menajer. Cand reciclati deseurile in mod corespunzator protejati mediul inconjurator. Colectarea separata a echipamentului folosit ajuta la eliminarea efectelor daunatoare pentru sanatatea umana, cauzate de depozitarea si prelucrarea necorespunzatoare a acestor echipamente. Colectarea separata ajuta de asemenea, la recuperarea materialelor si componentelor scoase din uz pentru productia dispozitivului in cauza. Pentru informatii detaliate privind reciclarea acestui produs va rugam sa contactati vanzatorul sau autoritatile locale.



RoHS



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Possibilité de basculer entre les modes X-Input / D-Input
- Déclencheurs analogiques et joysticks
- Retour de vibrations

INSTALLATION

- Connectez l'adaptateur USB sans fil à votre PC ou console.
- Le système installera automatiquement le pilote

SPECIFICATION

- Numéro de boutons 12
- Bâtons analogiques 2
- Interface USB 2.0
- La communication Sans fil
- Modes de fonctionnement X-Input/D-Input

CONTENU

- Manette P65
- Mode d'emploi abrégé

EXIGENCES

- Dispositif compatible PS III ou PC avec un port USB
- Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

GARANTIE

- Garantie du fabricant: 2 ans

INFORMATION DE SÉCURITÉ

- Utilisez l'appareil conformément à sa destination.
- Les réparations non autorisées de l'appareil entraînent l'annulation de la garantie et peuvent causer les détériorations du produit.
- La chute ou le choc de l'appareil peut causer la détérioration de l'appareil, l'égratignure du boîtier ou un autre défaut du produit.
- N'utilisez pas le produit dans l'environnement chaud, froid, poussiéreux ou humide.
- L'usage incorrect de l'appareil peut le détruire.

POUR CHANGER ENTRE MODE X-INPUT/D-INPUT

- Pour basculer entre les modes X-Input et D-Input pendant que le Gamepad est connecté au PC, appuyez sur le bouton Genesis pendant 8 secondes.
- Si dans le Panneau de configuration, il est détecté comme USB Gamepad, cela signifie qu'il fonctionne en mode D-Input.
- Si dans le Panneau de configuration, il est détecté comme contrôleur (XBOX 360 pour Windows), cela signifie qu'il fonctionne en mode X-Input.
- Sur la console, le gamepad est automatiquement détecté dans Mode D-Input, et il n'y a aucune possibilité de changer cela.
- Pour activer les vibrations sur PC, passez à genesis-zone.com et téléchargez le pilote pour le gamepad.

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU



RoHS



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность переключения режимов X-input/D-input
- Аналоговые стики и триггеры
- Вибрации

УСТАНОВКА

- Подключите устройство к порту USB на компьютере
- Система автоматически установит драйвер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Число клавиш 12
- Аналоговые стики 2
- Интерфейс USB 2.0
- Тип подключения Проводное
- Режимы X-Input/D-Input

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ГЕЙМПАД P65
- КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или устройство с портом USB
- Операционная система Windows® 2000/ME/XP/Vista/7/8/10

ГАРАНТИЯ

- 2 года гарантии от Производителя

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте устройство только по назначению.
- Неавторизованные попытки разборки устройства могут привести к аннулированию гарантии, а так же повреждению продукта.
- Выпадение или удар может привести к поломке, царапинам, или же иным повреждениям продукта.
- Не используйте продукт в горячей, холодной, запылённой или влажной среде.
- Использование продукта не по назначению может привести к его порче.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Продукт безопасен, соответствует требованиям ЕС и т.с.
- Продукт изготовлен согласно европейской норме RoHS.
- Использование символа WEEE (перечёркнутый мусорный бак) обозначает то, что продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Для получения более подробной информации относительно переработки продукта, обратитесь в розничный пункт продажи, в котором вы купили данный продукт или же с локальным органом власти.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ X-INPUT И D-INPUT

- Чтобы переключиться на компьютере между режимами X-Input и D-Input, следует в течении 8 секунд удерживать кнопку Genesis в то время, как геймпад подключен к компьютеру.
- Если геймпад обнаруживается на панели управления как USB Gamepad, то он работает в режиме D-Input.
- Если геймпад обнаруживается на панели управления как Controller (XBOX360 for Windows), то он работает в режиме X-Input
- На консоли геймпад автоматически обнаруживается в режиме D-input, без возможности переключения.
- Чтобы включить вибрации на ПК, следует скачать драйвера с нашей интернет-страницы www.genesis-zone.com

EN

PL

CZ

SK

DE

RO

FR

RU



RoHS





WWW.GENESIS-ZONE.COM

**PRODUCT & SUPPORT
INFORMATION** | PLEASE SCAN QR CODE |

© NATEC GENESIS. All rights reserved. NATEC GENESIS name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of NATEC GENESIS. All other product and service marks contained herein are the trademarks of their respective owners.

