


 Lullabies / Berceuses / Canciones De Cuna

 Peep Mode / Mode peep / Modo Peep

 Camera / Caméra / Cámara

 Brightness / Luminosité / Brillo

 Sensetivity Mode/ Mode Sensetivity/Modo sensetivity

 Pairing / Jumelage / Sincronización

 Temperature / Temperature / Temperatura

⚠ WARNING • MISE EN GARDE • ADVERTENCIA ⚠

Strangulation Hazard!

Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 ft [0.9 m] away).

Risque de Strangulation !

Enfants ont étranglé dans les cordons. Gardez ce cordon d'alimentation hors de portée des enfants (plus de 3 pieds [0,9 m] de distance).

Peligro de Estrangulación !

Los niños tienen ESTRANGULADO en cuerdas. Mantener este cordón fuera del alcance de niños (más de 3 pies [0,9 metros] de distancia).



Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

Ayden™

For additional product information, please consult our website at:
Pour plus de renseignements sur le produit, consultez le site Web à:
Para más información sobre el producto, consulte el sitio Web en:

mylevana.com



A - Talk To Baby

B - Nightlight / Veilleuse / Luz Nocturna

C - Power / Alimentation / Encendido

D - Menu & Exit-Close / Menu et quitter-fermer / Menú & Salir-Cerrar





E - Navigation / Navigation / Navegación

F - Select / Sélection / Selección



G - Volume / Volume / Volumen

H - Lock / Verrouillage / Bloqueo



1



2



3



Important! / Important! / Importante!

