

mrHandsfree[®] ***Blue XS***

Bluetooth[®] wireless headset



User's manual

DECLARATION OF CONFORMITY

We, the undersigned

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM


declare, that the following equipment:

Product Name:	BLUE XS
Product Type:	Bluetooth® headset

Is in conformity with the Directions of the European Union
EC R&TTE Directive 1999/5/EC
EC Low Voltage Directive 72/23/EEC
EC EMC Directive 89/338/EEC

Conformity of the Bluetooth® headset with the above-mentioned directions is guaranteed by the CE-symbol.





SADRŽAJ

POČETAK RADA.....	2
UPARIVANJE NAGLAVNOG KOMPLETA.....	3
NAZIVANJE I ODGOVARANJE NA POZIV / ZAVRŠETAK RAZGOVORA	4
PREUSMJERAVANJE / PREBACIVANJE S POZIVA NA POZIV.....	5
SPAJANJE NA PC ILI PDA.....	5
OTKLANJANJE SMETNJI	5
BLUETOOTH®	6

POČETAK RADA

PUNJENJE BATERIJE

Mr Handsfree Blue XS naglavni komplet se isporučuje s baterijom za nadopunjavanje. Prije prve uporabe treba otprilike 24 sata puniti bateriju. Nakon toga je potrebno oko 2 sata, da se baterija potpuno napuni. Kada je baterija potpuno napunjena može se razgovarati 7 sati, a vrijeme u načinu rada standby (priprema) je oko 200 sati. Najbolji rezultati s baterijom se postižu, ako se ona potpuno puni, te zatim prazni 3 puta.

Spojite punjač (7) na utičnicu izmjeničnog napona u zidu → spojite adapter (6) na naglavni komplet (5) na način prikazan na slici. Lagano pritisnite adapter, dok se ne čuje 'klik' kao potvrda da je uspostavljen dobar spoj → crvena indikatorska svjetiljka (1) na naglavnom kompletu zasvijetli → kada se baterija potpuno napuni, crvena indikatorska svjetiljka (1) se ugasi, a svijetli plava indikatorska svjetiljka (1).

MF TIPKA I TIPKE ZA GLASNOĆU, CRVENA/PLAVA INDIKATORSKA SVJETILJKA

MF-tipka (2):

- Uključivanje / isključivanje napajanja
- Odgovaranje na poziv / završetak razgovora / preusmjerenje poziva / biranje glasom
- Uparivanje

Tipke za glasnoću (3 + 4):

- Podešavanje glasnoće
- Mute (isključivanje zvuka)
- Ponovno biranje

Crveni / plavi LED indikator (1):

Radnja	Stanje indikatora
Tijekom uparivanja	Plavi LED svijetli trajno
Uparivanje uspješno obavljeno	Plavi LED počinje treperiti svake 4 sekunde
Standby (priprema) – način rada	Plavi LED treperi svake 4 sekunde
Baterija se puni	Crveni LED svijetli trajno
Baterija napunjena	Crveni LED se ugasi, a plavi LED svijetli

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE NAGLAVNOG KOMPLETA

Uključivanje naglavnog kompleta:

Pritisnuti i držati MF tipku (2) tijekom 5 sekundi → čuje se 1 kratki zvučni signal, a plavi indikator (1) na naglavnom kompletu treperi → naglavni komplet je uključen.

Isključivanje naglavnog kompleta:

Pritisnuti i držati MF tipku (2) tijekom 4 sekunde → čuje se 1 kratki zvučni signal, a plavi indikator (1) na naglavnom kompletu kratko zasvijetli → naglavni komplet je isključen.

UPARIVANJE NAGLAVNOG KOMPLETA

Prije korištenja je potrebno upariti Blue XS naglavni komplet s mobilnim telefonom.

Svaki Blue XS naglavni komplet ima tvornički postavljen PIN na **0000** za uparivanje, koji je pohranjen u internoj memoriji. Tijekom uparivanja s Bluetooth® mobilnim telefonom ili drugim uređajima najčešće je potrebno unijeti PIN **0000**. No, o vrsti Bluetooth® uređaja ovisi, da li se naglavni komplet nakon toga spoji na uređaj.

Blue XS naglavni komplet treba isključiti prije početka uparivanja → pritisnuti i držati MF tipku (2), dok plavi indikator (1) trajno ne svijetli → naglavni komplet je sada spreman za uparivanje → započnite postupak uparivanja na Bluetooth® mobilnom telefonu (za pojedinih pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona) → odaberite **Blue XS** s popisa uređaja pronađenih na vašem mobilnom telefonu → od vas se traži tada unos PIN-a, kako bi se završilo uparivanje, te unesite **0000** i potvrdite unos → nakon uspješnog uparivanja plavi indikator (1) na naglavnom kompletu treperi svake 4 sekunde.

Opaska:

1. *Ukoliko Blue XS naglavni komplet nije u načinu rada – Uparivanje, mobilni telefon ga neće pronaći. Postavite naglavni komplet u način rada – Uparivanje prije nego pokrenete postupak traženja naglavnog kompleta na vašem mobilnom telefonu.*
2. *Ukoliko uparivanje nije moguće dulje vrijeme (oko 2 minute), naglavni komplet automatski napušta način rada – Uparivanje. Cijeli postupak trebate ponoviti, ukoliko se želite spojiti na mobilni telefon.*
3. *Upareni uređaji ostaju međusobno spojeni i nakon što:*
 - *Jedan od uređaja se isključi*
 - *Spoj se prekine ili se usluga zaustavi*
 - *Jedan ili oba uređaja prolaze kroz postupak uključivanja*

SPAJANJE

U nekim slučajevima se veza između Blue XS i mobilnog telefona može prekinuti, te ju treba ponovno uspostaviti.

- Ukoliko se Blue XS isključi – uključiti napajanje, te pritisnuti MF tipku (2) tijekom 1 sekunde.
- Ukoliko je mobilni telefon bio isključen – uključiti mobilni telefon, te uspostaviti vezu preko izbornika u telefonu.
- Ukoliko uređaji nisu bili u dometu djelovanja – provjeriti, da li su uređaji ponovno u dometu djelovanja, te pritisnuti MF tipku (2) jednom.

Opaska:

Preporučuje se za sve vrste mobilnih telefona postaviti “Trust – provjereno” ili “Authorized – autorizirano” za Blue XS u Bluetooth® izborniku vašeg mobilnog telefona. Detalje možete naći u priručniku mobilnog telefona.

ODSPAJANJE

Naglavni komplet možete odspojiti od mobilnog telefona, ako napr. želite spojiti neki drugi Bluetooth® uređaj s telefonom. Blue XS se može odspojiti, odn. prekinuti vezu s mobilnim telefonom na slijedeći način:

1. Isključiti napajanje naglavnog kompleta
2. Odspojiti naglavni komplet u izborniku mobilnog telefona
3. Odmaknuti mobilni telefon na udaljenost veću od 10 metara od naglavnog kompleta

NAZIVANJE I ODGOVARANJE NA POZIV / ZAVRŠETAK RAZGOVORA

Nakon što je Blue XS uspješno uparen s mobilnim telefonom, preko njega se može nazivati i primati pozive. Blue XS može koristiti i biranje glasom, te ponovno biranje posljednje biranog broja, ako mobilni telefon podržava te funkcije (provjeriti u priručniku mobilnog telefona).

NAZIVANJE

Biranje glasom:

Pritisnuti MF tipku (2), pričekati da se čuje 'bip', te izgovoriti ime osobe koju se želi nazvati → pritisnuti ponovno MF tipku (2) za prekid biranja glasom.

Biranje putem tipki telefona:

Unijeti i birati broj na mobilnom telefonu na uobičajeni način → nakon što se uspostavi veza, zvuk se automatski prenese na naglavni komplet.

Ponovno biranje:

Pritisnuti i držati utisnutu tipku za smanjenje glasnoće (3) tijekom 3 sekunde, kako bi se ponovno birao zadnje pozvani broj.

ODGOVARANJE NA POZIV /ZAVRŠETAK RAZGOVORA

Kada je Blue XS uključen i netko nas nazove, čuje se glazbeni signal → pritisnuti MF-tipku (2) za odgovaranje na poziv ili pritisnuti i držati utisnutu MF tipku (2) tijekom 3 sekunde za odbacivanje poziva → podesiti glasnoću pomoću tipki (3) i (4) → završiti razgovor pritiskom na MF-tipku (2).

Ako je naglavni komplet isključen, pritisnuti i držati utisnutu MF-tipku (2) tijekom 5 sekundi, kako bi se naglavni komplet uključio → zatim treba opet pritisnutu MF-tipku (2) kako bi se odgovorilo na poziv.

Opaska:

Zbog raznih izvedbi pojedinih mobilnih telefona, može doći do automatskog prekida veze, čak i kada je Blue XS uključen. U tom slučaju naglavni komplet ne zvonit kod dolaznog poziva. Pritisnuti MF-tipku (2) tijekom 1 sekunde za ponovno spajanje naglavnog kompleta s mobilnim telefonom kako bi se mogao primiti dolazni poziv.

ISKLJUČIVANJE ZVUKA (MUTE)

Tijekom razgovora je moguće isključiti mikrofon

Pritisnuti i držati tipku za povećanje glasnoće (4), dok se ne čuje 'bip', a što je znak da je zvuk potpuno isključen → za ponovno uključivanje zvuka odnosno isključivanje funkcije 'MUTE' treba pritisnuti tipku za smanjivanje glasnoće (3) dok se ne začuje 'bip'.

PREUSMJERAVANJE / PREBACIVANJE S POZIVA NA POZIV

Za preusmjerenje poziva:

Tijekom razgovora pomoću naglavnog kompleta pritisnuti i držati utisnutu MF-tipku (2) dok se ne začuje 'bip' za preusmjerenje poziva na mobilni telefon. Naglavni komplet se isključi → želite li opet usmjeriti poziv na naglavni komplet, treba ponovno pritisnuti MF-tipku (2) u trajanju od 5 sekundi.

Za prebacivanje na drugi poziv:

Pritisnuti i držati utisnutu MF-tipku (2) tijekom 3 sekunde, kako bi se tijekom razgovora prebacilo na drugi dolazni poziv. Ta funkcija radi samo ukoliko vaš mrežni poslužitelj pruža takvu mogućnost.

SPAJANJE NA PC ILI PDA

Blue XS naglavni komplet se može spojiti na PC ili PDA uređaj, koji podržava Bluetooth® odgovarajućih karakteristika. Za postavke pogledati upute za Bluetooth® na PC-u ili PDA uređaju.

OTKLANJANJE SMETNJI

<p>1. Tijekom punjenja baterije na svijetli crveni indikator (iako je Blue XS naglavni komplet spojen na punjač).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kod prvog punjenja baterija može biti skoro prazna. Treba proći nešto vremena, prije nego crveni indikator zasvijetli. • Isto se može dogoditi i ako se naglavni komplet nije koristio dulje vrijeme.
<p>2. Ne može se uspostaviti prijenos zvuka između Blue XS naglavnog kompleta i drugih uređaja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Provjeriti da li su uređaji upareni. • Provjeriti da li je XS uključen. • Razmak između dva uređaja treba biti manji od 10 m. • Provjeriti da li mobilni telefon prima dobro signal • Neki Bluetooth® telefoni, mogu podržavati samo 1 naglavni komplet. Do odspajanja dolazi, ako je više naglavnih kompleta upareno s mobilnim telefonom.
<p>3. Na mobilnom telefonu se pojavljuje više Bluetooth® uređaja, tijekom traženja Blue XS naglavnog kompleta.</p>	<p>Većina Bluetooth® mobilnih telefona može tražiti više od jednog uređaja u području dometa. Ovaj naglavni komplet se pojavljuje kao "Blue XS" na ekranu mobilnog telefona, nakon što ga telefon pronađe.</p>
<p>4. Blue XS ima smetnje (krčanje) tijekom rada.</p>	<p>Na rad naglavnog kompleta utječu dva čimbenika:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ako vaš mobilni telefon ne prima signal dobre kvalitete i zvuk u naglavnom kompletu će imati smetnje. • Ako XS nije u području dometa (10 m), on pokušava ponovno uspostaviti vezu u roku od 90 sekundi.

BLUETOOTH®

Riječ i logotip Bluetooth® su vlasništvo tvrtke Bluetooth SIG, Inc i svako korištenje tih oznaka od strane TE Group NV je regulirano licencom. Ostali robni znakovi i imena su imena i nazivi njihovih vlasnika.



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling centre for safe treatment.